



TIPP – Tipi Boden

HOLZSCHNITZEL

Dies ist die einfachste und kostengünstigste Variante für einen Tipiboden. Auf Holzschnitzel lässt sich angenehm sitzen und schlafen. Sie dienen zu jeder Jahreszeit als Isolation. Achten Sie darauf, dass Sie Holzschnitzel ohne Rinde kaufen!

Rindenschnitzel sind eher zum Mulchen für den Garten geeignet und wegen des hohen Harzanteils als Tipiboden nicht zu empfehlen. Der Harz wird an warmen Tagen schnell weich und bleibt an Schuhen und Kleidung mühsam kleben. Wir verwenden daher ausschliesslich Holzschnitzel ohne Rinde.




ANWENDUNG

Zuerst wird als Unterlage ein luftdurchlässiges Unkrautvlies ausgelegt, dann darüber gleichmässig eine grosszügige Schicht Holzschnitzel verteilt. Wir ziehen das Unkrautvlies und die Holzschnitzel ca. 20-30cm über den Rand des Tipis hinaus. Dies erleichtert die Pflege und das Mähen um das Tipi. Es empfiehlt sich auch den Eingang grosszügig mit Holzschnitzel auszulegen. Eine zusätzliche Steinplatte beim Eingang verhindert bei andauerndem nassen Wetter, dass sich keine Pfütze vor dem Tipi bildet.

HOLZBODEN

Ein Holzboden ist eine Luxusvariante und wirkt sehr gepflegt.



ANWENDUNG

Der aus mehreren Teilen bestehende Boden wird zusammengesteckt und ineinander verschraubt. Er reicht nicht über den Rand des Tipis hinaus und ist damit sehr dezent. In der Mitte kann ein Teil des Bodens für eine Feuerstelle herausgenommen werden. Der Holzboden sollte nur auf eine ebene Bodenfläche verlegt werden, ansonsten ist aufwendiges Ausgleichen mit Leisten nötig.